



BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Phasenwechselmaterialien, auch Latentwärmespeichermaterialien genannt, nehmen während des Schmelzens Wärme auf und geben diese beim Kristallisieren/Gefrieren wieder ab. Hierdurch kann die erforderliche Lagertemperatur für die Dauer des Transportes eingehalten werden. Hitze oder Kälte, die in den Transportbehälter eindringen, werden während des Phasenübergangs von fest zu flüssig und umgekehrt durch das PCM absorbiert.

MERKMALE

Während der Einsatz von Wasser durch seinen Schmelzpunkt von 0°C begrenzt ist, arbeiten die va-Q-accus durch den Einsatz von speziellen Paraffinen und Salzen innerhalb eines Standardtemperaturbereichs von -67 °C bis +70 °C. Daneben gibt es noch weitere kundenspezifische Lösungen. In der Regel ermöglicht die innovative PCM-Technologie den Einsatz einer universellen Akkukonfiguration für alle Jahreszeiten und Klimazonen. Mögliche Einsatzbereiche sind die Temperierung von Pharmaka, Biotech-Produkten, Blutkonserven, etc.

EIGENSCHAFTEN

Hüllenmaterial	HDPE
Verschluss	Polymer Verschlussstopfen / Aluminiumkappe / Farbige Polymerkappe / Kartonbox
Farbe	grün
Farbe Verschlusskappe	weiß
Füllung	Phasenwechselmaterial
Latente Wärme	≥ 150 kJ/kg
Flammpunkt	≥ +140 °C
Dichte	0.77 g/cm ³
Schmelzbereich	+16.0 °C bis +23.0 °C
Erstarrungsbereich	+22.0 °C bis +15.0 °C
Aggregatzustand	flüssig
Einsatzbereich	+15.0 °C bis +25.0 °C
empfohlene Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +50 °C

TEST-STANDARDS

Unsere va-Q-accus werden standardisierten und kundenspezifischen Testprozeduren unterzogen, um ihre einzigartigen Eigenschaften zu bestätigen.

MASSE UND GEWICHT

Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]
va-Q-pad +22G 20204	200 ± 2	200 ± 2	39 ± 1
va-Q-pad +22G 23233	225 ± 2	225 ± 2	29 ± 1
va-Q-pad +22G 34242	335 ± 2	243 ± 2	19 ± 1
va-Q-pad +22G 34342	335 ± 2	335 ± 2	19 ± 1
va-Q-pad +22G 44342	435 ± 2	335 ± 2	19 ± 1

Weitere Akkugrößen und Füllgewichte auf Anfrage möglich.

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren, welche unter Laborbedingungen durchgeführt wurden und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Eigenschaften unter realen Nutzungsbedingungen entsprechen. Die gezeigten Messwerte und Eigenschaften wurden unter Testbedingungen im Labor ermittelt und stellen daher einen unverbindlichen und rein wissenschaftlichen Wert dar. Die Angaben im Technischen Datenblatt stellen insbesondere keine Zusicherungen über das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften unabhängig von der Art der Verwendung sowie keine Zusicherung über die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke dar und begründen keine Beschaffenheitsgarantie. Es gelten ausschließlich die gesetzlichen bzw. jeweils vereinbarten Gewährleistungsfristen- und rechte. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung oder Garantie der Eignung für einen solchen Einsatzzweck. Der Kunde trägt selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet und kompatibel sind, soweit die Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck nicht ausdrücklich in einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien vereinbart wird. Der Kunde wird eigene Prüfungen und Versuche hinsichtlich der Eignung und Verarbeitung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vornehmen. Änderungen der Produktkennzahlen und -eigenschaften sind vorbehalten, insbesondere sofern sich der aktuelle Wissensstand nach Ziffer 1 ändern sollte. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Homepage veröffentlichte Fassung des vorliegenden Technischen Datenblatts. Das Urheberrecht und das Eigentum an den beinhalteten Daten sowie an allen sonstigen urheberrechtsfähigen bzw. schutzrechtsfähigen Inhalten verbleibt bei va-Q-tec. Es ist insbesondere untersagt, Informationen aus diesem Technischen Datenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und für eigene Zwecke direkt oder indirekt gewerbsmäßig zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.